



**ANLEITUNG
COOL MAN E-PFEIFE**

E-Pfeife Aufbau

Mundstück →



Atomizer Tank →



Atomizer Coil →



Batteriekörper →



Ladevorgang



Schritt 1:

Legen Sie die 18350 Lithium Batterie mit der korrekten Polarität in das Universalladegerät. Siehe Bild oben.

STATUSANZEIGE



Schritt 2:

Ladevorgang aktiv: Licht leuchtet rot

Ladevorgang beendet: Licht leuchtet grün

Eine vollständige Aufladung der 18350 Batterie benötigt ca. 2,5-3 Stunden.

BATTERIE EINLEGEN

Schritt 1:

Schrauben Sie die Leuchtkappe ab



Schritt 2:

Legen Sie die aufgeladene Batterie mit der positiven Seite in das Batteriefach.



Schritt 3:

Schieben Sie den Kontakt auf die Batterie.



Schritt 4:

Die Lampe sollte jetzt 3x Blinken.
Schrauben Sie den Deckel wieder drauf.



ATOMIZER BEFÜLLEN

Schritt 1:

Schrauben Sie den Atomizer vom Batteriekörper ab.



Schritt 2:

Schrauben Sie den Verdampfer vom Atomizer ab.



Schritt 3:

Füllen Sie den Tank mit E-Liquid. Beachten Sie bitte, dass Sie nur den Aussenbereich befüllen. Füllen Sie auf keinen Fall Liquid in den Innenbereich. Siehe Bild.



UNBEDINGT BEACHTEN

1. Sollte die Dampfungwicklung zurückgehen oder das rote Licht blinken, ist die Batterie fast aufgebraucht und sollte aufgeladen werden.
2. Achten Sie immer drauf, dass der Zerstäuber nicht ohne oder mit wenig Liquid dampfen.
3. Sollten Sie Liquid in den Mund bekommen, schrauben Sie den Zerstäuber ab und pusten Sie leicht in den Zerstäuber um das Liquid zu entfernen. Entfernen Sie das überschüssige Liquid mit einem saugfähigen Stück Papier.
4. Die E-Pfeife verfügt über eine automatische Abschaltung die ein Überhitzen des Zerstäubers verhindert. Die Maximale Zugdauer beträgt 5 Sek.