

Befüllen des Zerstäubers / Cartomizers eSmart 2015

Diese Zerstäuber (Cartomizer) sind immer wieder nachfüllbar. Füllen Sie den Zerstäuber eSmart ihrer elektrischen Zigarette sehr einfach immer wieder nach.

Hinweis: Es befindet sich etwas neutraler Flüssigkeit ohne Nikotin in den Zerstäubern bei Erhalt, da diese vor dem Versand getestet werden.



So füllen Sie richtig:

Schrauben Sie zuerst das Mundstück ab. Füllen Sie dann vorsichtig mit der Flaschenspitze den Zerstäuber nur am äußeren Rand. Warten Sie bitte nach dem ersten Füllen ca. 5 Minuten damit die Flüssigkeit gut in die Heizspirale eindringen kann.

1.) Sollte Ihnen Flüssigkeit in das kleine Loch (Luftzufuhr) in der Mitte gelangen, ist dies nicht weiter schlimm, jedoch läuft diese Flüssigkeit dann durch die Luftzufuhr nach unten wieder heraus und beim nächsten mal ziehen kann es sein das Sie ein Gluckgeräusch hören.

2.) Sollte dies der Fall sein, blasen Sie einfach in das Mundstück nach vorne durch um die Flüssigkeit in der Luftzufuhr zu entfernen. e-Liquid welches eventuell unten (Gewindeseite) ausläuft mit einem Küchentuch gut abtrocknen. Sollte der Akku schon angeschraubt gewesen sein, bitte auch den Akku trocknen. Befüllen Sie ca. 2/3 des Zerstäuber (max. Markierung des Liquids).

3.) Schrauben Sie nun das Mundstück wieder fest auf und schrauben Sie dann den Zerstäuber auf den Akku. Warten Sie vor dem ersten Zug ca. 2-3 Minuten damit die Flüssigkeit in der Zerstäuber (Heizspirale) eindringen kann. Paffen Sie 2-3 mal bevor Sie das erste mal inhalieren.

4.) **Wichtig:** Bei Reisen ins Gebirge oder mit dem Flugzeug sollte der Cartomizer vom Akku getrennt werden (Auslaufgefahr durch Druckwechsel) um Beschädigungen am E-Zigaretten Akku zu vermeiden.

5.) **Der Zerstäuber sollte nie ganz leer geraucht werden.**



Bei Fragen oder Problemen senden Sie uns einfach eine e-Mail an: info@freesmoke.eu