

## Aufbau der elektronischen Pfeife F4313

Die elektronische Pfeife besteht aus dem Pfeifenkopf (für Batterie), Einwegzerstäuber (Depot), Mundstück und Ladegerät für die Batterie. Der austauschbare **Einweg-Zerstäuber (Depot)** besteht aus einem Zerstäuber und einem Flüssigkeitsbehälter für das e-Liquid. **Die Batterie** kann ca. 250 mal geladen werden bis Sie verbraucht ist und ausgetauscht werden muss.



### Anleitung zum ersten Gebrauch:

1. Laden Sie die Batterie mit dem Ladegerät bis sie komplett geladen ist.
2. Öffnen Sie den Pfeifenkopf indem Sie den Pfeifendeckel (**11**) abschrauben. Dies funktioniert am einfachsten mit einem leichten Druck mit dem Daumen auf das Glas und drehen Sie dabei gegen den Uhrzeigersinn.
3. Legen Sie die Batterie ein. Das + Zeichen muss oben sein. Bewegen Sie die kleine Goldklammer in die Mitte auf den Kontakt der Batterie. Wenn es richtig eingelegt ist und Kontakt hat, quitiert die E-Pfeife dies mit einem kurzem aufleuchten des LEDs.



### Einsetzen des Depots:

1. Entfernen Sie das Mundstück (schwarz) durch einen Dreh gegen den Uhrzeigersinn.
2. Öffnen Sie die Verpackung (braun) eines Depots.
3. Drehen Sie das Depot im Uhrzeigersinn mit dem Gewinde in Richtung Pfeifenkopf ein.
4. Stecken Sie das Mundstück wieder mit einem Dreh im Uhrzeigersinn an die E-Pfeife. Die E-Pfeife ist Betriebsbereit.



### Nützliche Infos

1. Wenn Sie mehr als fünf Sekunden inhalieren, wird das Licht kontinuierlich 10-mal blinken und stoppt die elektronische e-Pfeife F4313 zur Sicherheit automatisch.
2. Wenn die Kontrollleuchte kontinuierlich blinkt (bis zu 30-mal), dann bedeutet das, dass die Batterie aufgeladen werden muss.
3. Ersetzen Sie das Depot durch ein neues, wenn der Rauch nachlässt.
4. Das Ladegerät arbeitet im normalen Zustand mit einer Spannung von AC100V-240V, 50/60Hz.
5. Bewahren Sie die elektronische Pfeife F4313 sicher und trocken auf um Beschädigungen zu vermeiden.
6. Sollten Sie die E-Pfeife längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie die Batterie und das Depot.
7. Unbedingt von Kindern vernthalten. Schwangerne sollten dieses Produkt nicht verwenden wenn die Depots mit Nikotin geraucht werden. Personen mit Lungen oder Herzproblemen bitte den Arzt befragen.